
MACCHINE DA CAFFE' SUPERAUTOMATICHE
SUPERAUTOMATIC COFFEE MACHINES

MODELLI / MODELS : Tutti i modelli / All models

OGGETTO: Procedura per resettare la scheda
SUBJECT : Procedure for reset the PCB board

OTTOBRE / OCTOBER 2010



ITALIANO

Vi informiamo che dopo ogni riparazione della macchina con sostituzione di:

- Micro inferiore
- Micro superiore
- Gruppo movimentazione (od anche il singolo motore)
- Gruppo infusore
- Cella di Hall
- Scheda potenza
- Meccanovalvola

è necessario resettare la scheda.

Procedere come indicato nelle pagine seguenti.



ENGLISH

We inform you that if you have replaced the followings components:

- Lower microswitch
- Upper microswitch
- Transmission kit (or only the motor)
- Infuser
- Hall sensor
- Main board
- Valve

it is necessary to reset the PCB board.

Please, see the following pages.

PROCEDURA PER RESETTARE LA SCHEDA

FAMIGLIA	MODELLO	PROCEDURA
MAGNIFICA	EAM / ESAM 2000 / 2200 / 2600 / 3000 / 3200 / ecc	Tenere premuti i tasti RISCIAQUO e PRE-MACINATO ed alimentare la macchina.
	ESAM 3000 EX1 / 03.110 / 04.110 / ecc	Tenere premuti i tasti RISCIAQUO ed ECO ed alimentare la macchina.
	EAM / ESAM 3300 / 4300	Tenere premuti i tasti RISCIAQUO e PRE-MACINATO ed alimentare la macchina.
	EAM / ESAM 3400 / 4400	Tenere premuti i tasti MENU' e ON/STAND-BY ed alimentare la macchina.
	ESAM 04.320	Tenere premuti i tasti 1TAZZA e ON/STAND-BY ed alimentare la macchina.
	ESAM 04.350	Tenere premuti i tasti 1TAZZA e ON/STAND-BY ed alimentare la macchina.
	EAM / ESAM 3500 / 3600 / 4500	Tenere premuti i tasti MENU' e ON/STAND-BY ed alimentare la macchina.
PERFECTA	ESAM 5400	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.
	ESAM 5450	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.
	ESAM 5500	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.
	ESAM 5600	Con la macchina in stand-by (macchina spenta, ma con l'interruttore generale in posizione (I) aprire lo sportello di servizio e mantenere premute contemporaneamente le icone P, RISCIAQUO ed 1 TAZZA sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST"; dopodichè chiudere lo sportello di servizio e premere l'icona LATTE MACCHIATO.
PRIMADONNA	ESAM 6600 / 6620	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.
	ESAM 6700	Con la macchina in stand-by (macchina spenta, ma con l'interruttore generale in posizione (I) aprire lo sportello di servizio e mantenere premute contemporaneamente le icone LUNGHEZZA CAFFE', CAFFE' LONG ed 1 TAZZA sino a quando il display non visualizza il messaggio "SELECT TEST"; dopodichè chiudere lo sportello di servizio e premere l'icona LATTE MACCHIATO.
INTENSA	ECAM 22.110	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e 1 CAFFE CORTO ed alimentare la macchina.
	ECAM 23.210	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.
	ECAM 23.420	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.
	ECAM 23.450	Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P ed alimentare la macchina.

PROCEDURE FOR RESET THE PCB BOARD

FAMILY	MODEL	PROCEDURE
MAGNIFICA	EAM / ESAM 2000 / 2200 / 2600 / 3000 / 3200 / ecc	Press and hold the RINSING + PRE-GROUND COFFEE buttons and switch the machine ON.
	ESAM 3000EX1 / 03.110 / 04.110 / ecc	Press and hold the RINSING and ECO buttons and switch the machine ON.
	EAM / ESAM 3300 / 4300	Press and hold the RINSING + PRE-GROUND COFFEE buttons and switch the machine ON.
	EAM / ESAM 3400 / 4400	Press and hold the MENU' and ON/STAND-BY buttons and switch the machine ON.
	ESAM 04.320	Press and hold the 1 CUP and ON/STAND-BY buttons and switch the machine ON.
	ESAM 04.350	Press and hold the 1 CUP and ON/STAND-BY buttons and switch the machine ON.
	EAM / ESAM 3500 / 3600 / 4500	Press and hold the MENU' and ON/STAND-BY buttons and switch the machine ON.
PERFECTA	ESAM 5400	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.
	ESAM 5450	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.
	ESAM 5500	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.
	ESAM 5600	With the machine in stand-by (plugged in with the main switch on I, but machine OFF) open the service door. In the same time, keep the 3 icons, P, RINSING and 1 CUP pressed till on the display is shown the message "SELECT TEST". Close the door and then press on the icon LATTE MACCHIATO
PRIMADONNA	ESAM 6600 / 6620	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.
	ESAM 6700	With the machine in stand-by (plugged in with the main switch on I, but machine OFF) open the service door. In the same time, keep the 3 icons, COFFEE SIZE, LONG and 1 CUP pressed till on the display is shown the message "SELECT TEST". Close the door and then press on the icon LATTE MACCHIATO
INTENSA	ECAM 22.110	Press and hold the ON/STAND-BY and 1 ESPRESSO buttons and switch the machine ON.
	ECAM 23.210	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.
	ECAM 23.420	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.
	ECAM 23.450	Press and hold the ON/STAND-BY and P buttons and switch the machine ON.