

BlueLine InfoBox met automatisch de MHW-Epg ophalen.



Dit is een tap (programma) voor de Topfield 5x00 pvr die een nieuwe informatie balk laat zien.

Mocht je na het installeren van deze tap de melding krijgen dat je, je firmware moet updaten, haal dan de nieuwste firmware bij Topfield op

<http://www.topfield.co.kr/>

Plaats het bestand BlueLine_infobox.tap & BlueLine_infobox.ini (als deze is bijgeleverd) in de map 'Auto Start' en alle logo's in de map 'Auto Start \ Logos'. Je moet dus een map aan maken in de Auto Start map die Logos heet en hier de logos in zetten.

Start nu de topfield opnieuw op. (logo's hebben de naam van de zenders)

Gebruik nooit de oude BlueLine_InfoBox.ini als die nog op de hd van de topfield staat, verwijder deze altijd !!!!!!!!!!!!!!!!

Als er geen nieuwe BlueLine_infobox.ini is bijgeleverd wordt deze zelf aangemaakt als je in het settings menu de instellingen opslaat.

Toetsen:

- | | |
|------------------------------|---|
| I toets | = Info balk laten zien / Nog een keer I programma informatie. (bovenste programma op de infobalk)
0 toets programma informatie volgende programma (onderste programma op de infobalk). |
| Exit toets* | = infobalk verlaten, menu's verlaten, annuleren |
| Groene toets* | = Laat signaal en kwaliteit niveau zien van het ontvangst van de schotel. |
| Rode toets*(naast de groene) | = Geeft de geprogrammeerde timers weer
(Bij de timer kun je weer op OK drukken) |
| V+ toets* | = Volgende programma naam laten zien, bij Weergave tv / volume harder* .
bij een opname en bij mp3 geluid harder. |
| V- toets* | = Vorige programma naam laten zien als V+ gebruikt is, anders een overzicht van de lopende opnames / volume zachter* . Bij weergave van een opname en bij mp3 geluid zachter. |
| | * Zie settings menu |
| OK toets* | = Huidige programma naam laten zien. |

Menu - Witte toets > <	= Infobalk geheel uitschakelen, alleen in tv mode.
Witte toets > <	= Bij afspelen en mp3 repeat aan / uit
Record toets*	= Hiermee kun je een timer opname maken van een uitzending, druk op de record knop als de infobox zichtbaar is. Nu verschijnt er een menu waarmee je de opname kunt starten.
0 t/m 9	= Tijdens een opname kun je verder springen in minuten door gewoon het aantal minuten in te typen maximaal 99 minuten per sprong. BV: druk op 5 voor 5 minuten of druk op 1 en dan 5 voor 15 minuten enz.
Recall toets en dan 0 t/m 9	= Aantal minuten terug in de opname, bij het indrukken van Recall moet er binnen 3 seconden een cijfer toets ingedrukt worden anders springt hij weer vooruit (status van recal staat in de infobalk)
Guide toets	= 30 seconden terug springen in een opname.
Tv/Radio toets	= 30 seconden verder springen in een opname.
Menu toets*	= Door het drukken op menu toets kom je in het settings menu.
Ondertiteling toets*	= Geeft de status van de BlueLine informatie box.
Ok toets	= Bevestigen.

* achter de toets betekend dat de infobalk zichtbaar moet zijn, dan werken de toetsen pas voor die functie.

In het settings menu werken de volgende toetsen als volgt.

P+ P-	Naar boven en beneden.
V- V+	settings veranderen. (< = V- > = V+)
Ok	save settings - Je hoeft pas Ok te drukken als je alles veranderd hebt.
Menu	Informatie menu weergeven.
Exit	menu's verlaten

Wat is er in het settings menu te veranderen.

Verlengen van de infobox tijd	- Met de optie word de infobox tijd verlengd als je op V+ V- drukt, voor meer programma overzicht
Timer Functie gebruiken	- Hiermee kun je timer opnames maken met BlueLine informatie box, je druk op record en kies welk programma opgenomen moet worden.

- Progressbar laten zien - Laat een extra voortgang meter zien voor de duur van het huidige programma. (Niet bij de enigma skin)
Opties - Links, midden of rechts boven laten zien.
- EPG ophalen tussen - Haalt de HighwayMedia EPG op tussen de achterstaande tijd. (zie MediaHighwayEpg ophalen)
- Extra infobalk laten zien - Laat een extra infobalk zien met, vrije harddisk ruimte, schotel signaal, en programma voortgang deze infobalk kun je boven en beneden plaatsen.
- Programma info laten zien - Hier mee kun je op de zelfde regel als het programma naam ook de extra info laten zien, dit gebeurt afwisseld met een ingestelde tijd.
Instellingen : Nee / Ja / Klein - Klein = Kleine letters.
- Programma info tijd - Hier kun je de tijd in seconden instellen voor "programma info laten zien"
- Bitrate : MB Per minuut - Geef hier het aantal MB's wat de zender uitzendt per minuut voor Nederlandse zenders is dit +/- 34mb, deze waarde is nodig om de overgebleven geschatte tijd van de hardeschijs weer te geven.
- Sneller zappen - Sneller zappen laat de hardeschijs altijd draaien zonder dat er data op de schijs geschreven wordt bij de Nederlandse zenders hoeft de hardeschijs dan niet steeds op te starten als je overschakelt naar een ander kanaal, en het zappen gaat dan sneller, bij timeshift heeft deze functie geen effect.
- Recordtijd laten zien - Bij het aan zetten van deze optie krijg je bij het record symbool ook nog te zien hoelang de opname nog duurt.
- Tekst kleur - Hiermee kun je de kleur van de tekst in de informatie balk veranderen.
- Infobalk kleur & Skin - Hiermee kun je de kleur van de informatie balk veranderen en een andere skin kiezen.
Beschikbare skins blueline en enigma.
- Laat I zien bij extra info - Als er onder de I of de 0 knop zich programma info bevind dan komt er een extra teken komen in de infobalk (Alleen bij enigma skin)
- Auto weergave - Deze optie herstart automatisch een weergave als deze door de topfield word afgebroken, dit gebeurt bij rec play als de opname af is gelopen zal topfield de weergave ook stoppen, ook als je een opname bekijkt en er start een Tweede timer dan zal topfield de weergave ook beëindigen, blueline zal in dit geval de weergave herstarten waar hij was gebleven.

LETOP: Bij rec play mogen er geen bookmarks geplaatst worden, anders zal hij de eerste bookmark pakken als begin punt.

Volume Bij Infobalk

- Met deze optie kun je het geluid harder en zachter zetten als de informatie balk zichtbaar is, de tijd is in milliseconden voor de reactie tijd van de afstandbediening, een waarde rond de 400 zal meestal goed werken.
- Als de informatie balk zichtbaar is en je drukt Een langere tijd op de volume + of - toets zal De volume regeling gaan werken.

Volume veranderen zal alleen werken bij de huidige programma informatie, als je dus met volume + verder in de programma informatie zit werkt de volume niet meer.

Bookmark bij 2x stop

- Als deze optie aan staat en je drukt tijdens het afspelen 2x op stop zal er een bookmark geplaatst worden, druk je 1x stop word er geen bookmark geplaatst.
- Deze optie werkt bij play en rec/play.

COMBI. Timers bij conflict

- Hiermee kun je timers samen voegen, als je de eind tijd van het eerste programma hebt verlengt en het volgende programma ook wilt opnemen zal dit normaal niet gaan, met deze functie koppelt BlueLine de timers samen zodat ze samen in 1 bestand wordt opgenomen.
- De bestand naam krijgt dan COMB- voor de naam BV COMB-BLIK OP DE WEG.

Zender Logos laten zien

- Hiermee kun je de zender logos aan en uit zetten Deze functie werkt alleen bij de Enigma skin.
- Zender logos komen in de map: Auto Start \ Logos
- Als deze optie grijs van kleur is zijn er geen Zender logos geïnstalleerd of verkeerd geïnstalleerd.
- Na het opstarten van de topfield zal er automatisch een map Logos worden aangemaakt waar je de logos in kunt zetten.
- De map Logos staat dan in de Auto Start map.

Melding bij volle hd

- Hier kun je de tijd instellen als je een melding wilt krijgen dat de harde schijf bijna vol is.
- Als je BV: 60 minuten ingeeft en de harde schijf Heeft minder als 60 minuten vrij, krijg je een Melding.
- Het is aan te bevelen om de optie sneller zappen dan ook aan te zetten.

PVR balk uitschakelen	-Hiermee schakel je de pvr informatie balk Direct weer uit als je de sprong functie Gebruikt, hierdoor is het mogelijk om sneller Achter elkaar te springen.
Film mode	-Hiermee kun je de tekst van de programma's een een andere kleur geven, alle programma die dan langer dan 80min duren krijgen deze kleur, dus is het makkelijker om films er tussen uit te dalen.
Scaler	-Hiermee kun je het beeld verkleinen, voor 16/9 breedbeeld tv's.
Fader	-Hiermee kun je de informatiebalk rustig laten opkomen.
Tuner altijd weergeven	-Nu wordt de actieve tuner altijd weergegeven doormiddel van T1 of T2.
Foute programma tijden verbeteren	- Hiermee kunnen foute programma tijden verbeterd worden.
Laad epg vanaf kanaal	-Voor epg_uploader gebruikers, hier kun je een kanaal nummer neer zetten, vanaf dit kanaal zal de meegezonden epg van de zender weer getoond worden in de blueline informatie balk. De epg_uploader kanalen zullen nu niet overschreven worden door de epg van de zenders Zet in de epg_uploader de functie Broadcaster op BLOCK. Deze functie werkt alleen goed als de eerste kanalen gebruikt worden door epg_uploader. Dus als je voor kanaal 1 TM 20 epg_uploader gebruikt dan zet je deze functie op 20 nu zullen alle kanalen vanaf nummer 20 ook weer epg hebben en kanaal 1 TM 20 uitsluitend de epg van epg_uploader tonen.
Infobalk bij start opname	-laat de infobalk zien met de timer die gestart wordt.
Witte toets	-Blueline informatie balk uitschakelen

Het settings menu heeft een scrol menu je hebt dus meer opties dan je zo op het oog ziet, als je naar beneden gaat komen de andere opties ook in beeld.

Timer menu

In het timer menu is er plaats voor alle timers, met de P+ en P- toets kun je scrollen.

Achter de zender nummer zal de kleur groen / rood of blauw zijn.

- Groen betekend - TV Zender wordt niet opgenomen, maar er wordt op die starttijd overgeschakeld naar het tv kanaal (Wektijd)
- Rood betekend - TV Zender wordt opgenomen, op de starttijd.
- Geel/rood betekend - Radio Zender wordt opgenomen, op de starttijd.
- Geel/groen betekend - Radio Zender wordt niet opgenomen, maar er wordt op die starttijd overgeschakeld naar het radio kanaal (Wektijd)
- Ok toets - timer opties menu.

Timer optie menu

- Rode toets - geselecteerde timer verwijderen.
 - Timer starttijd aanpassen - Hiermee kun je de geselecteerde timer starttijd aanpassen (V- V+ toets)
 - Timer eindtijd aanpassen - Hiermee kun je de geselecteerde timer eindtijd aanpassen (V- V+ toets)
 - Timers Sorteren - Hiermee worden alle timers gesorteerd.
 - Timers Sorteren N/A - Timers sorteren is niet mogelijk, er is een fout opgetreden bij het zoeken naar timers of geen timers aanwezig!
- Als je de timers niet kan sorteren moet je een systeem reset uitvoeren op de topfield.

Timer programmeer menu

In het Timer programmeer menu kun je een timer opname maken, met de P+ P- kun je scrollen in het menu met V+ V- instellingen aanpassen.

- Bovenste programma opnemen T.- Neemt het bovenste programma wat er getoond word in de infobox op. T is default tuner
- Onderste programma opnemen T.- Neemt het onderste programma wat er getoond word in de infobox op. T is default tuner.
- Timer begin tijd veranderen - Hiermee kun je de begin tijd veranderen (programma vroeger laten beginnen met opname).
- Timer eind tijd veranderen - Hiermee kun je de eind tijd veranderen (programma later laten aflopen met opname)
- Opname - Hiermee kun je bepalen hoe er opgenomen moet worden BV - 1x, dagelijks, ma t/m vr, weekends, wekelijks
- Opname van - Kies hier waarvan er opgenomen moet worden TV of Radio.
- Timer type - Hiermee kun je een opname maken of een wektijd zetten

Tuner

- Kies de tuner waarmee opgenomen moet worden
default tuner is 2.

Je kunt ook voor tuner 4 kiezen dit doe je bij de optie bovenste / onderste programma opnemen door middel van de Volume + of Volume - toets.

Tuner 4 is een virtuele tuner, er wordt dan bij het begin van de opname gekeken welke tuner vrij is.

Het programmeren van tuner 4 is alleen aan te raden met de firmware na september 2006.

Het is ook mogelijk als je op (Bovenste programma opnemen T..) staat en V+ V- gebruikt een andere tuner te kiezen, je kunt ook tuner 4 kiezen deze functie werkt echter nog niet goed met de firmware van juni 2005

MediaHighwayEpg ophalen.

Ga naar het settings menu (toets i en menu), in het settings menu staat de optie 'EPG Ophalen om..... xx : xx , hier zet je de tijd neer dit doe je met de V+ en de V- toets (volume + -) van de afstandbediening.(de tijd zal per 10 minuten verspringen.

Druk nu op 'OK' om deze gegevens op te slaan.

Ga nu naar het menu van de topfield zelf, en ga naar de timer settings en maak een timer aan (wektijd) zet hier de zelfde tijd neer als je in de blue-line menu hebt gezet.

Kies ook altijd Zender nummer 2 als wekzender, de naam van de zender maakt niet uit.

Bij het voorbeeld wordt de epg opgehaald om 7.10 uur in de ochtend.

BV : Opnemen	<> Uit	<< Dit moet op uit staan.
Type	<> TV	<< Dit moet tv zijn.
Satelliet	<ok> Astra	<< Zorg dat de schotel op de astra staat.
Wekzender	<ok> 2.	<< Dit moet zender nummer 2 zijn.
Selecteer tuner		
Modus	<> Dagelijks	<< Dagelijks voor iedere dag de epg op te halen.
Opstart dag	<> 21/03/2005-Ma	<< De datum van morgen
Wektijd	<> 07.10	<< Tijd die je hebt gezet in de blue-line menu.
Opnameduur	<> 5min	<< Maakt niet zoveel uit.
Bestandsnaam		
OK		

Nu is alles klaar en de epg zal opgehaald worden de volgende dag.

Let op !! Bij gebruik van Jagepg moet je de starttijd voor het scannen van zenders zo instellen dat hij na de MediaHighwayEpg tijd komt, in dit voorbeeld dus na 7.15. (7.10 (wektijd) + 5 min (Opnameduur)) + (10 minuten speling) dus bv : 7.25

De optie in Jag's menu heet EPG Scan: time window start en EPG Scan: time window end.

Dit geldt ook voor andere programma's waarvan je een timer opname / wek zender maakt.

Skin en Logo's

Bij de nieuwe skin enigma kunnen er ook zenderlogo's worden getoond, er zitten verschillende logo's bij deze tap de logo's komen in de Auto Start / Logos Map.

Zet je de logos niet in de map Auto Start / logos dan worden ze niet zichtbaar. Bij gebruik van de logo's wordt aangeraden om "Sneller zappen" in het settings menu aan te zetten, bij gebruik van time shift hoeft dit niet.

Wil je zelf ook logo's maken dit kan ga als volgt te werk :

-download hier de logo's <http://www.lyngsat-logo.com./tvcountry/tvcountry.html>

-resize de logo's naar 53*39 (of kleiner) pixels, en zorg dat het .jpg bestanden worden

-convert nu de bestanden met dit programma <http://members.home.nl/rjz/bmp-jpg2source.zip>

-Start het programma bmp2source.exe, kies bij target "DAT" file, ga naar "source bitmap" en kies de logo die je verkleint hebt ga nu naar Destination c-file en sla de file op met existentie .bll, (BV: NED1.JPG word dan NED1.bll)

-Zet nu de file (logo) in de Auto Start / Logos Map van de topfield en de file wordt automatisch herkend door de tap.

-Voor de mensen die de achtergrond van de logo's de zelfde kleur wil hebben als de enigma (blauw) de waardes zijn rood=14 groen=3 blauw=138

Logo's moeten altijd de naam van de zender hebben, (mag zonder = - / + enz tekens) De namen mogen ook aan elkaar geschreven worden.
bv C+ Rood mag nu de logo naam hebben : C+ Rood.bll of C Rood.bll of CRood.bll

De logo namen blijven nog wel hoofd letter gevoelig dit i.v.m dubbele zenders met de zelfde naam.

BlueLine_infobox.ini

Kopieer deze file in de zelfde map als de BlueLine_infobox.tap.

Overige functies en opmerkingen

Als er een 2e opname wordt gestart tijdens het bekijken van een programma van de hardeschijf stopt de topfield met afspelen, deze tap zal

er automatisch voor zorgen dat het programma weer word afgespeeld, er zal een paar seconden eerder beginnen waar het programma gestopt is.

Opname symbolen voor de programma naam.

Als er een opname wordt gestart dat langer is dan het huidige programma zal bij het volgende programma ook een rood blokje komen met een R erin, word het volgende programma half opgenomen dan komt er een rood/groen blokje met een R erin.

Zie voorbeeld, programma duurt 35 minuten, opname duurt 45 minuten, er zal dus een deel van het volgende programma worden opgenomen.

The screenshot shows a TV interface with the following elements:

- Channel logo: **rt(4) 4** and **RTL4**
- Orientation: **Horizontaal** with a red arrow icon and the number **45**
- Time: **10:25** and **Zo.**
- Program 1: **10:10 - 11:00** with an info icon **i** and a red recording icon **R**, titled **Eigen huis & tuin**, with a duration of **35 Min**.
- Program 2: **11:00 - 12:00** with an info icon **i** and a red/green recording icon **R**, titled **Woordzoeker**, with a duration of **60 Min**.
- Bottom status bar: **Hd.** with a green bar, **17582Mb / 08:37u vrij**, **Sig.** with a red/green bar, **76 %**, **Pb.** with a green bar, and **30 %**.

Groetjes Happy2000,