







## Het laden van decodersoftware in de Hornet ontvangers

Bij de volgende klachten, is de oorzaak vaak te vinden in de decodersoftware van de hornet ontvangers. Dit geldt voor de portable als zowel de gewone hornet.

-  Geen Kanalen vinden bij zoeken
-  Op de free to air kanalen verschijnt **no av**
-  De ontvanger leest de kaart niet.

Om de decodersoftware te laden in de ontvanger heeft u de volgende file's nodig:

-  Kupatsky.exe
-  1\_FM\_SCS.....bin
-  2\_FM\_SCS.....bin

De werking:

Zet de ontvanger compleet uit.  
Sluit een nulmodem kabel aan, die verbinding maakt tussen uw ontvanger en de pc.  
Start het programma Kupatsky.exe  
Kies "file open"  
Selecteer het bestand "1\_FM\_SCS.....bin" en klik op openen  
Zet nu de ontvanger weer aan.  
Het downloaden begint.  
Zodra het downloaden voltooid is start de ontvanger opnieuw op.  
**DOE NU NOG NIETS, MAAR WACHT AF!!**

Na ongeveer een minuut verschijnt er op uw tv de volgende melding:  
OK!now intern.B

Zet de ontvanger weer uit.  
Ga weer naar het programma kupatsky  
Kies "file open"  
Selecteer nu het bestand "2\_FM\_SCS.....bin" en klik op openen  
Zet nu de ontvanger weer aan.  
Het downloaden begint.  
Zodra het downloaden voltooid is start de ontvanger opnieuw op.  
Hierna is de ontvanger voorzien van nieuwe decodersoftware.

Met vriendelijke groet,

Roelf Molenveld