

## Nummerweergave

### Nummerweergave op clip toestellen in- / uitschakelen

De nummerweergave (NL: DTMF / B: FSK) kan voor ieder toestel worden in of uitgeschakeld. Let op! De fabrieksinstelling is zo uitgevoerd dat nummerweergave voor alle toestellen is ingeschakeld.

Voorbeeld: Toestel 4 moet geen nummerweergave hebben.

1. **Hoorn van toestel 1 opnemen.** *U hoort de kiestoon van de telefooncentrale.*
2. **Programmeercode 19999 kiezen.** *U hoort de bevestigingstoon.*
3. **Code voor de gewenste stand voor een toestel kiezen uit onderstaande tabel, Bijv. 364, om de nummerweergave voor toestel 4 uit te schakelen. Er kunnen meerdere codes na elkaar ingegeven worden.** *U hoort een bevestigingstoon. Toestel 4 heeft nu een automatische buitenlijn.*
4. **Hoorn terugleggen op het toestel.** *De programmering is nu gereed.*

Toestel	1	2	3	4	5	6	7	8	Alle toestellen
Nummerweergave aan	351	352	353	354	355	356	357	358	350
Nummerweergave uit	361	362	363	364	365	366	367	368	360

Heeft u de functie nummerweergave ingeschakeld, dan krijgt u bij de functie:

- Buitenlijn reservering (blz. 17), bij de oproep voor een vrije buitenlijn een "0" als nummerweergave-informatie
- Deurbelivering (blz. 43), bij de oproep van de deurbel een "5" als nummerweergave-informatie