

Henksat

Wavefrontier instellingen Dreambox 7000 én 7020 met 10-1 Diseqc Switch Diseqc switch in modus 2 (Diseqc 1.1) Dit werkt ook met de Vantage 8/1 switch & EMP 9/1 switch

LNB – Settings Dreambox Draaibaar ingeven, wordt na saven: afwijkende configuratie.
Dit is essentieel om e.e.a. te laten werken.

	LNB 1	LNB 2	LNB 3	LNB 4	LNB 5	etc....
1. Tonebrurst:	Geen	
2. Diseqc modus:	1.1	
3. Diseqc parameter:	None	
4. Diseqc repeats:	Geen	
5. Uncommitted switch:	Input 1	Input 2	Input 3	Input 4	Input 5	etc....
6. Sequence repeat:	Aan	
7. Commando`s wisselen:	Aan	
8. Fast diseqc:	Uit	

Onderstaande is eigenlijk hetzelfde als wat hierboven staat:

Dit zijn de settings voor LNB-1, welke op ingang 1 van de switch zit:

1. Tonebrurst:	Geen
2. Diseqc modus:	1.1
3. Diseqc parameter:	None
4. Diseqc repeats:	Geen
5. Uncommitted switch:	Input 1 (LNB 2 wordt dan Input 2 etc....)
6. Sequence repeat:	Aan
7. Commando`s wisselen:	Aan
8. Fast diseqc:	Uit