

## SERVICE BULLETIN

### FEHLERCODE BEI 30L COMBI MIKROWELLEN

**Betroffene Modelle :** 30L COMBI Mikrowelle: MCC663E und ZMB30CST.

**Thema:** Informationen über die 3 Fehlercode, die im Display der Elektronik erscheinen.

**Fehlercode:** "Err1" oder "Err2" oder "Err3"

**"Err1" Codebeschreibung** Wenn das Display diesen Code anzeigt, meint es dass: der Konvektion-Heißleiter unterbrochen oder ausgeschaltet ist.

*Err1 erscheint eine Minute nach dem Einschalten des Ofens, um die Temperatur innerhalb des Innenraums zu erhöhen. In der Tat, ist der Widerstand des Heißleiters unter 10° C zu hoch und die Elektronik sieht den Heißleiter als einen offenen Kreis. (Das Konvektion Heizelement wird versorgt während dieser Zeit)*

**"Err2" Codebeschreibung** Wenn das Display diesen Code anzeigt, meint es dass: der Konvektion-Heißleiter in Kurzschluss ist.

**"Err3" Codebeschreibung** Wenn das Display diesen Code anzeigt, meint es dass: die Elektronik defekt ist und muss ersetzt werden

*(Der Komponente "IC6" in der Elektronik ist defekt)*

**Anmerkungen:**

- Jeder Fehlercode kann gelöscht werden, beim Drücken "**CLEAR**" Taste (Löschen) im Bedienblende (aber scheint wieder wenn das Problem nicht gelöst wurde)

- "Err1" und "Err2" erscheinen nur wenn den Konvektions-Modus gewählt wurde. Auf diesem Fall könnte der Ofen mit Solo-Modus (Mikrowelle) und Grill (wenn notwendig, zuerst "CLEAR" Taste drücken) noch funktionieren.

