



## Frequenties en netwerknnummers

### Overzicht frequenties en netwerknnummers

Voor het instellen van uw digitale ontvanger of CI+ tv heeft u de juiste frequentie en het juiste netwerknnummer nodig. Deze vindt u in de tabel op de volgende pagina's, achter uw eigen postcode.

Deze pdf is afkomstig uit de handleiding Digitale Televisie, die u in zijn geheel vindt op [www.ziggo.nl/help/digitaal](http://www.ziggo.nl/help/digitaal). Voor meer informatie over het instellen van uw digitale ontvanger verwijzen wij u graag naar de volledige handleiding, pagina 7, stap 3: "Stel de digitale ontvanger in". Voor meer informatie over het instellen van uw TV met CI+ module naar pagina 9, stap 1: "Sluit de TV aan".

Op de volgende pagina's vindt u in de tabel naast uw postcode de juiste frequentie en netwerknnummer voor uw woonplaats. Op [www.ziggo.nl/help/digitaal](http://www.ziggo.nl/help/digitaal) vindt u de handleidingen van de meest voorkomende ontvangers. Hierin staan meer specifieke instructies om uw ontvanger in te stellen. Indien u in onderstaande tabel de juiste frequentie en het juiste netwerknnummer niet kunt vinden, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Bel gratis 1200 (vanaf uw vaste telefoonaansluiting van Ziggo) of 0900 - 1884 (€ 0,10 per minuut).

### Let op

*Bij sommige merken digitale ontvangers of TV's is het mogelijk dat u een extra nul moet invoeren bij de frequentie (dus 356,000 of 369,000). Ook komt het voor dat de frequentie wordt weergegeven in kHz in plaats van MHz. In dat geval voert u in het hele getal in zonder punt of komma (bijvoorbeeld 356000 kHz in plaats van 356,000). Het komt ook voor dat alleen de cijfers voor de komma ingevuld moeten worden (bijvoorbeeld 369 Mhz). De standaard instelling voor de Modulatie is QAM-64 en voor de Symbolsnelheid 6875.*



Postcode	Frequentie in MHz	Netwerknnummer
1076 DM t/m 1141 AR	514.00	8888
1141 AS	372.00	5555
1141 AT t/m 1141 AW	514.00	8888
1141 AX	372.00	5555
1141 AZ t/m 1141 BV	514.00	8888
1141 BW	372.00	5555
1141 BX t/m 1141 JL	514.00	8888
1141 JM	372.00	5555
1141 JN t/m 1141 VR	514.00	8888
1141 VS	372.00	5555
1141 VT t/m 1145 PL	514.00	8888
1145 PM	372.00	5555
1145 PN t/m 1151 AM	514.00	8888
1151 AN	372.00	5555
1151 AP t/m 1156 AZ	514.00	8888
1156 BA	372.00	5555
1156 BB t/m 1156 CW	514.00	8888
1156 CX t/m 1156 CZ	372.00	5555
1156 DA t/m 1175 LK	514.00	8888
1181 AA t/m 1251 CL	372.00	5555
1251 CM	514.00	8888
1251 CN	372.00	5555
1251 CP	514.00	8888
1251 CR t/m 1251 ND	372.00	5555
1251 NE	514.00	8888
1251 NG t/m 1394 PC	372.00	5555
1398 AA t/m 1399 XH	514.00	8888
1401 AA t/m 1432 KC	372.00	5555
1435 BN t/m 1873 JW	514.00	8888
1901 AA t/m 1902 TC	372.00	5555
1906 AB t/m 1906 XZ	514.00	8888
1911 AA t/m 1911 MN	372.00	5555
1911 MT	514.00	8888

## Frequenties en netwerknnumers

1911 PA t/m 1911 XW	372.00	5555
1921 AA t/m 1935 AM	514.00	8888
1935 AN	372.00	5555
<b>Postcode</b>	<b>Frequentie in MHz</b>	<b>Netwerknnummer</b>
1935 AP t/m 1935 GH	514.00	8888
1941 AJ t/m 1949 EG	372.00	5555
1951 AA t/m 1951 KZ	514.00	8888
1951 LR	372.00	5555
1951 XA t/m 1951 XZ	514.00	8888
1961 EA t/m 1969 NJ	372.00	5555
1971 AA t/m 2014 HT	514.00	8888
2041 AA t/m 2042 XW	372.00	5555
2051 AA t/m 2114 ES	514.00	8888
2116 AB t/m 2116 VJ	372.00	5555
2121 AA t/m 2158 ML	514.00	8888
2161 AA t/m 2163 VL	372.00	5555
2165 AA t/m 2165 XZ	514.00	8888
2171 AA t/m 4286 LN	372.00	5555
4611 AA t/m 4797 SZ	356.00	1111
4811 AA t/m 4879 NL	372.00	5555
4881 AA t/m 4891 ZZ	356.00	1111
4901 AA t/m 4909 BM	372.00	5555
4909 BN	356.00	1111
4909 BS t/m 4944 BN	372.00	5555
5011 t/m 5126	356.00	1111
5131 t/m 5131	372.00	5555
5133 t/m 6598	356.00	1111
6599 t/m 7271	369.00	7271
7272 t/m 7275	369.00	9004
7411 t/m 7439	369.00	9003
7441 t/m 7463	369.00	9001
7466 t/m 7478	369.00	9004
7481 t/m 7483	369.00	9001
7491 t/m 7495	369.00	9004

7496	t/m 7559	369.00	9001
7561	t/m 7577	369.00	9004
7581	t/m 7591	369.00	9001
7595	t/m 7615	369.00	9004
7621	t/m 7627	369.00	9001
7631		369.00	9004
Postcode		Frequentie in MHz	Netwerknnummer
7634	t/m 7635	369.00	9001
7636	t/m 7683	369.00	9004
7685		369.00	7900
7687	t/m 7688	369.00	9001
7691	t/m 7707	369.00	7900
7711	t/m 7722	369.00	9003
7731	t/m 7738	369.00	7900
7741	t/m 7766	369.00	7800
7771	t/m 7777	369.00	7900
7811	t/m 7859	369.00	7800
7861	t/m 7864	369.00	7800
7871	t/m 7895	369.00	7800
7901	t/m 7936	369.00	7900
7938		369.00	9700
7941	t/m 7991	369.00	7900
8011	t/m 8322	369.00	9003
8325	t/m 8385	369.00	7900
8388	t/m 8398	369.00	8400
8401	t/m 8435	369.00	8400
8461	t/m 9079	369.00	8600
9241	t/m 9249	369.00	8400
9301	t/m 9497	369.00	9700
9501	t/m 9503	369.00	9600
9511	t/m 9514	369.00	9700
9515		369.00	7800
9521	t/m 9524	369.00	7800/9700*
9525	t/m 9536	369.00	9700

## Frequenties en netwerknnumers

9541	t/m 9563		369.00	9600
9564			369.00	7800
9566			369.00	9600
9571			369.00	7800
9581	t/m 9591		369.00	9600
9601	t/m 9632		369.00	9700
9635	t/m 9636		369.00	9600
9640	t/m 9648		369.00	9700
9649	t/m 9651		369.00	9600
Postcode			Frequentie in MHz	Netwerknnummer
9654	t/m 9659		369.00	9700
9661	t/m 9699		369.00	9600
9700	t/m 9893		369.00	9700
9901	t/m 9909		369.00	9600
9911	t/m 9924		369.00	9700
9931	t/m 9949		369.00	9600
9951	t/m 9999		369.00	9700

\*In de gemeente Nieuw Buinen zijn de netwerknnumers 7800 en 9700 van toepassing. Raadpleeg bij het instellen van de ontvanger of uw Digitale Televisie module onderstaande gegevens.

Let op: mocht het voor u geldende netwerknnummer niet werken, probeert u dan het andere netwerknnummer.

Postcode				Frequentie in MHz	Netwerknnummer
9521	AA	t/m 9524	PM	369.00	9700
9521	AH	t/m 9521	CD	369.00	9700
9521	AM	t/m 9521	KM	369.00	7800
9521	CC	t/m 9521	HX	369.00	7800