

DVB-S Installatie op Canal Digitaal gecertificeerde toestellen 2010

Onderwerp

Belangrijke punten
Installatie Canal Digitaal Satelliet Digitale TV op SAMSUNG TV
Problemen oplossen

Pagina

2 - 3
4 - 8
9



Voorbeeld van de Canal Digitaal / TV Vlaanderen / Telesat CAM module

Belangrijke punten:

1. Haal de CAM module uit het TV toestel alvorens de installatie van Satelliet Televisie te starten.
2. Haal de Smartcard uit de CAM module.
3. Zorg ervoor dat het toestel is voorzien van de laatste software versie. Zie onderstaande tabel voor de laatste versies. Deze zijn model afhankelijk.

De software versie kan als volgt worden gecontroleerd :

Druk op de remote op: **Menu → Zelfdiagnose → Beeld testen → Ja**
 Dan verschijnt de Software versie in beeld.



LCD

LCD 670 Serie DVB-S			
LE32C670M1SXXN	T-VALDEUC-3003.0	LE37C670M1SXXN	T-VALDEUC-3003.0
LE40C670M1SXXN	T-VALDEUC-3003.0	LE46C670M1SXXN	T-VALDEUC-3003.0
LE55C670M1SXXN	T-VALDEUC-3003.0		

LED

LED C6000 Serie DVB-S			
UE32C6700USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE37C6700USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE40C6700USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE46C6700USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE55C6700USXXN	T-VALDEUC-3003.0		
UE32C6710USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE40C6710USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE46C6710USXXN	T-VALDEUC-3003.0		
UE32C6730USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE37C6730USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE40C6730USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE46C6730USXXN	T-VALDEUC-3003.0



LED C6000 Serie DVB-S			
UE32C6740SSXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE37C6740SSXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE40C6740SSXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE46C6740SSXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE55C6740SSXXN			
UE32C6800USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE37C6800USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE40C6800USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE46C6800USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE32C6820USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE37C6820USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE40C6820USXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE46C6820USXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE46C6900VSXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE55C6900VSXXN	T-VALDEUC-3003.0

LED C7000 Serie DVB-S			
UE40C7700WSXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE46C7700WSXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE55C7700WSXXN	T-VALDEUC-3003.0		

LED C8000 Serie DVB-S			
UE32C8700XSXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE40C8700XSXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE46C8700XSXXN	T-VALDEUC-3003.0	UE55C8700XSXXN	T-VALDEUC-3003.0
UE65C8700XSXXN	T-VALDEUC-3003.0		

PLASMA

PDP 7 Serie DVB-S			
PS50C7700YSXXN	T-VALDEUC-3003.0	PS63C7700YSXXN	T-VALDEUC-3003.0





Canal Digitaal Satelliet Installatie op Samsung TV toestellen

<p>1. Sluit de antenne kabel aan op het TV toestel. <i>Let op, in geval van een toestel met Satelliet tuner, dat de juiste aansluiting wordt gebruikt.</i></p>	
<p>2. Steek de stekker in het stopcontact.</p>	
<p>3. Zet het toestel aan door op de Power toets van de afstandsbediening te drukken.</p>	
<p>4. Kies in het Taalkeuze scherm voor Nederlands</p>	
<p>5. Selecteer vervolgens Thuisgebruik. In de meeste gevallen zal het toestel hier al in staan (zie oranje kader), een druk op de Enter toets zal dan voldoende zijn.</p>	


<p>6. Bij Land keuze dient er voor Nederland te worden gekozen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Plug & Play' menu with the title 'Plug & Play' at the top. Below it, the text 'Land selecteren.' is displayed. A yellow-bordered dropdown menu is open, showing 'Land : Nederland' with a right-pointing arrow. At the bottom right, there are two buttons: 'Vorige' (Previous) with a left arrow icon and 'Enter' with a square icon.</p>
<p>7. Selecteer vervolgens CD TVV Telesat als antennebron.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Plug & Play' menu with the title 'Plug & Play'. A list of options is shown: 'Antennebron', 'Voorkeur HD/SD', 'Operator selecteren', and 'Thuis kanaal'. A yellow-bordered dropdown menu is open for 'Antennebron', showing options: 'Ant', 'Kabel', 'Satelliet', and 'CD TVV Telesat'. The 'CD TVV Telesat' option is highlighted with a yellow box. At the bottom, there is a 'Zoeken' (Search) button and two icons: 'Verpl.' (Change) with a double arrow icon and 'Enter' with a square icon.</p>
<p>8. Hierna dient de Voorkeur HD of SD te worden gekozen.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Plug & Play' menu with the title 'Plug & Play'. The 'Antennebron' is now set to 'CD TVV Telesat'. The 'Voorkeur HD/SD' option is highlighted in yellow. A yellow-bordered dropdown menu is open, showing options: 'HD-kanalenlijst' and 'SD-kanalenlijst'. The 'HD-kanalenlijst' option is highlighted with a yellow box. At the bottom, there is a 'Zoeken' (Search) button and two icons: 'Verpl.' (Change) with a double arrow icon and 'Enter' with a square icon.</p>

<p>9. Vervolgens dient de DVB-S operator te worden gekozen. Kies in geval van Nederland voor Canal Digitaal</p>	
<p>10. Druk nu op Zoeken om het installatie proces te vervolgen.</p>	
<p>11. Nu zullen alle aangeboden digitale zenders worden geïnstalleerd. De weergave van deze kanalen is afhankelijk van het Smartcard abonnement.</p>	

<p>12. Hierna dient de klok modus te worden ingesteld, kies hier voor automatisch.</p>	

<p>13. Druk hierna op OK om TV te kijken.</p>	
<p>14. Automatisch zal de TV op kanaal 1 afstemmen. Nu zal het gecodeerde NED1 SD/HD kanaal (afhankelijk van de gekozen SD- of HD-kanalenlijst) worden weergegeven. Als deze niet kan worden ontvangen ga dan verder bij stap 29.</p>	
<p>15. Plaats vervolgens, de Canal Digitaal CAM module in het toestel.</p>	
<p>16. Nu kunnen de Digitale TV kanalen binnen het abonnement worden ontvangen.</p>	

Installatie problemen oplossen:

<p>29. Als de installatie niet goed verloopt haal dan de CAM module uit het TV toestel en ga verder bij stap 30.</p>	
<p>30. Druk 20 - 30 sec op de Exit toets van de afstandsbediening op het TV toestel zal het reset menu verschijnen. Selecteer OK en druk op Enter, nu zal het TV toestel naar de fabrieksinstellingen worden terug gezet en in Stand-by staan.</p>	
<p>31. Druk vervolgens op de Power toets van de afstandsbediening en de Plug & Play installatie zal worden gestart. Ga nu verder bij stap 1.</p>	
<p>32. Indien er voor de firmware update een eerdere Satelliet installatie is gedaan, het toestel dan eerst door middel van de EXIT toets resetten. De Diseqc instellingen kunnen dan namelijk verkeerd staan. Ga verder bij stap 30.</p>	

Neem voor verdere informatie contact op met 0900-SAMSUNG (0900-726 786 4)