


PC met windows 7 koppelen aan een dreambox met enigma2

1 – geef je pc een vast ip adres

2 – ga naar netwerkcentrum > geavanceerde instellingen en zet beveiliging wachtwoord uit:



Op dreambox > Menu > Instellingen > Systeem > Netwerk > LAN (voor 8000, omdat deze ook wlan heeft) > Verbindingsbeheer > Voeg een nieuwe netwerkverbinding toe:



actief > activeren

lokale gedeelde map > (bijvoorbeeld) pc

Verbindingstype > CIFS share


Server IP > vast!!! ip-adres van je pc in dit geval 192.168.2.5

servershare (gedeelde map of station, in dit voorbeeld /d (d schijf)

Gebruik als harde schijf vervanging > Nee

Verbindings opties > rw (lezen en schrijven)

GEEN NAAM en Wachtwoord opgeven!



Inhoud gedeelde station op PC met windows 7 ☺